

**NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY NOTE**

**REF : DW188**

**MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR 2001**

- 1 / Démontez la boîte à air d'origine
- 2/ Démontez prise d'air d'origine.
- 3/Montez le manchon aluminium fournis dans le kit sur la prise d'air d'origine.(schéma A).
- 4/Pré-assemblez le kit (manchon souple, twister et gaine).
- 5/Mettez en place le kit sur le moteur.
- 6/Fixez la gaine avec les colliers fournis dans le kit sur le manchon aluminium préalablement monté sur la prise d'air d'origine.
- 7/Remontez la prise d'air d'origine.
- 8/vérifiez tous les serrages de collier et vérifiez que le kit ne touche aucun organe moteur .



**A**



## FRANCAIS

### Comment entretenir & nettoyer votre filtre à air ?

Votre filtre à air doit être nettoyé tous les 7000 à 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure :

- Déposer le filtre.
  - Souffler le filtre afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION : Maintenir la soufflette à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
  - Laisser agir le produit environ 15 minutes.
  - Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
  - Rincer le filtre à l'eau chaude, par l'intérieur puis par l'extérieur.
  - Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
  - Secouer le filtre pour évacuer l'eau (il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau).
  - Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède ou à l'aide d'un sèche cheveux.
  - Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface.

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS  
D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

## ENGLISH

### How to use and maintain your air filter?

Clean your air filter between 7000 kms or 10000 kms or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure:

- Remove the filter.
  - Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: Maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner.
  - Allow the product to act for about 15 mn.
  - You can rub the filter with a paint brush.
  - Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside.
  - For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation.
  - Shake the filter to evacuate the water.
  - Compressed air can be used to evacuate the filter.
  - Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer.
  - Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter uniformly but not excessively.

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS  
RECOMMENDED BY GREEN**

DESIGNATION	QT
<i>TWISTER XL 70</i>	1
<i>MANCHON METAL DIAM 76</i>	1
<i>MANCHON SILICONE 70/70 45°</i>	1
<i>COLLIERS 60/80 MM</i>	4
<i>COLLIER 70/90 MM</i>	1
<i>GAINE DE DYNAMISATION 80MM</i>	1 METRE

## SPANISH

### Como utilizar y mantener su filtro de aire?

Su filtro debe ser limpiado entre los 7000 kms y los 10000 kms o cada seis meses.

La periodicidad de la limpieza esta directamente ligada con al tipo de zona por la circula usted.

Procedimiento:

- Sacar el filtro.
  - Retirar primero las impurezas mas grandes mediante aire o un pincel.
- CUIDADO: En caso de utilizar aire a presion, separar le filtro un minimo de 15 cms del difusor.
- Impregnar el filtro con el gel limpiador Green.
  - Deje actuar el gel durante 15 minutos.
  - Si lo desea puede frotar el filtro con un pincel.
  - Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
  - Repetir la operacion, si el filtro esta muy sucio.
  - Sacudir el filtro para evacuar el agua.
  - Para secar el filtro mas rapidamente, puede ayudarse de un secador de cabello, aire a presion, etc... Siempre a una distancia minima de 15 cm
  - Para volver a aceitar el filtro, vaporizar le aceite GREEN sobre toda la superficie filtrante de manera uniforme y sin exceso.

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS  
DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

