

**NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY NOTE**

REF : DW 189

RENAULT LAGUNA II 1.9L DCI 120HP 2001

- 1 / Démontez la boîte à air d'origine
- 2/ Perce un trou de 6.5mm dans le passage de roue afin de pouvoir fixer le kit. (Schéma A)
- 3/ Tordre la patte de fixation et la fixer provisoirement au passage de roue. (Schéma A)
- 4/Pré-assembler le kit (manchon souple, twister et gaine).
- 5/Mettre en place le kit sur le moteur.
- 6/Fixer la gaine avec les colliers fournis dans le kit et fixer le kit à l'aide de la patte fixation sous collier préalablement monté.
- 7/Vérifier et fixer définitivement tous les colliers et vis de fixation



A





DESIGNATION	QT
PATTE DE FIXATION	1
VIS 6X16	1
RONDELLES 6X20	2
ECROU FREIN 6MM	1
TWISTER 70	1
MANCHON METAL DIAM 70MM	1
MANCHON SILICONE 70/70 45°	1
COLLIERS 60/80 MM	3
COLLIER 70/90 MM	1
GAINE DE DYNAMISATION 80MM	1 METRE

FRANCAIS

Comment entretenir & nettoyer votre filtre à air ?

Votre filtre à air doit être nettoyé tous les 7000 à 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure :

- Déposer le filtre.
 - Souffler le filtre afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION : Maintenir la soufflette à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
 - Laisser agir le produit environ 15 minutes.
 - Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
 - Rincer le filtre à l'eau chaude, par l'intérieur puis par l'extérieur.
 - Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
 - Secouer le filtre pour évacuer l'eau (il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau).
 - Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède ou à l'aide d'un sèche cheveux.
 - Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface.

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS
D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

ENGLISH

How to use and maintain your air filter?

Clean your air filter between 7000 kms or 10000 kms or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure:

- Remove the filter
 - Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: Maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner.
 - Allow the product to act for about 15 mn.
 - You can rub the filter with a paint brush.
 - Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside.
 - For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation.
 - Shake the filter to evacuate the water.
 - Compressed air can be used to evacuate the filter.
 - Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer.
 - Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter uniformly but not excessively.

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS
RECOMMENDED BY GREEN**

SPANISH

Como utilizar y mantener su filtro de aire?

Su filtro debe ser limpiado entre los 7000 kms y los 10000 kms o cada seis meses.

La periodicidad de la limpieza esta directamente ligada con al tipo de zona por la circula usted.

Procedimiento:

- Sacar el filtro.
 - Retirar primero las impurezas mas grandes mediante aire o un pincel.
- CUIDADO: En caso de utilizar aire a presion, separar le filtro un minimo de 15 cms del difusor.
- Impregnar el filtro con el gel limpiador Green.
 - Deje actuar el gel durante 15 minutos.
 - Si lo desea puede frotar el filtro con un pincel.
 - Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
 - Repetir la operacion, si el filtro esta muy sucio.
 - Sacudir el filtro para evacuar el agua.
 - Para secar el filtro mas rapidamente, puede ayudarse de un secador de cabello, aire a presion, etc... Siempre a una distancia minima de 15 cm
 - Para volver a aceitar el filtro, vaporizar le aceite GREEN sobre toda la superficie filtrante de manera uniforme y sin exceso.

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

